



ZOZNAM ČASTÍ GAMIN 80/GAMIN 90 DT6078N

A		1	D		4	G		8	J		1
B		4	E		4	H		8	K		1
C		1	F		8	I		4			


①



②



③



④



POZOR! - Pred použitím pevne dotiahnite všetky skrutky na podnoži